

Jeux de Fraise et accessoires

	Sorties	Diamètre extérieur	Type de couteaux	Nombre de couteaux	Nombre de flancs	
FLAB16D20		Ø 20	Ø 29	Labour	2 x 8	4
FLAB24HEX23		HEX23	Ø 32	Labour	2 x 12	6
FBIN24HEX23		HEX23	Ø 32	Bineur	2 x 12	6

- Accessoires et options :

- MFHEX26** Paire de moyeux pour sortie hexagone 26
- MFD25** Paire de moyeux pour sortie rond Ø 25
- MFD28** Paire de moyeux pour sortie rond Ø 28
- MFD30** Paire de moyeux pour sortie rond Ø 30
- ROUEFHDX** Paire de roues de transport
- 086078** Kit roues de transport + embouts Ø24
- 086079** Kit roues de transport + embouts Ø29



ROUEFHDX sur FLABHEX23

Jeux de fraises avec disques protège plan amovibles livrés de série avec moyeux pour sorties HEX23.

Supports de couteaux extérieurs amovibles pour une utilisation en 2 x 4 couteaux sur FLAB16D20 et en 2 x 8 couteaux sur FLAB24HEX23 et FBIN24HEX23.



Fraises pour Motoculteur

Fraises, roues de transport, couteaux...

660048 / 49



Bêches en rechange

Couteaux bineur et labour pour jeu de fraise en rechange.

660060 / 61




Désignation

660050	Couteau bineur 40 x 5 Droit Perçages Ø8,5mm- Entraxe 70 mm- Lg 195mm
660051	Couteau bineur 40 x 5 Gauche Perçages Ø8,5mm- Entraxe 70 mm- Lg 195mm
660048	Couteau labour 40 x 5 Droit Perçages Ø8,5mm- Entraxe 70 mm- Lg 205mm
660049	Couteau labour 40 x 5 Gauche Perçages Ø8,5mm- Entraxe 70 mm- Lg 205mm
660060	Couteau labour 30 x 4 Droit Perçages Ø8,5mm- Entraxe 60 mm- Lg 186mm
660061	Couteau labour 30 x 4 Gauche Perçages Ø8,5mm- Entraxe 60 mm- Lg 186mm

NB : Les plans côte des couteaux sont disponibles sur demande.

Présentation en concession



Nous consulter